

Elinchrom Flash	Entrar en el modo update	Requerimientos	Información
D-Lite RX ONE	Mantenga presionado el botón de Modelado y el botón incremento de potencia y encienda la unidad de flash Elinchrom hasta que el LED muestre « Ud » y luego suelte los botones.  + Presione 3 seg.	Actualizador de Software https://www.elinchrom.com/support_downloads.php?q=software+updater	Procedimiento de actualización inalámbrica a través de Elinchrom Updater.
D-Lite RX 200 / 400			
BRX 250 / 500			
FRX 200 / 400			
Master RX 600			
Ranger Quadra RX (AS) Ranger Quadra Hybrid	Apague la unidad, mantenga presionado el botón Modelado y presione también ENCENDIDO hasta que la pantalla muestre « Ud ».  + Presione 3 seg.	+  EL-Skyport USB RX Speed MkII	Siga las instrucciones en el software de actualización para actualizar su unidad Elinchrom.
ELC Pro HD 500 / 1000	Apague la unidad, mantenga presionado el botón USER y presione también ENCENDIDO hasta que la pantalla muestre « firmwareupdate ».  + Presione 3 seg. El proceso de actualización debe ejecutarse dos veces, hay 2 microcontroladores para actualizar.		
ELB 400	Conecte la unidad mediante el cable USB a su computadora  + Presione 3 seg.	Actualizador de Software https://www.elinchrom.com/support_downloads.php?q=software+updater +  USB Cable USB-A to USB-Micro USB-A to USB-Mini para el Transmitter	Actualización por USB conector y el actualizador de Elinchrom
ELB 1200	Conecte la unidad mediante el cable USB a su computadora  + Presione 3 seg.		
ELB 500 TTL	No se requiere el «Modo de actualización», solo conecte el cable USB al dispositivo y la computadora e inicie el Actualizador .		
Transmitter Pro / Plus HS			

Descarga del Software actualizador:
https://www.elinchrom.com/support_downloads.php?q=software+updater
Notas de lanzamiento de firmware:
<https://www.elinchrom.com/support/firmware-release-notes.html>